

Blak 合并式放大器中文说明书

前面板:



1. 时间键
2. CD 托盘
3. LED 显示屏
4. LED 功能灯
5. 后退键
6. 前进键
7. 播放/暂停键
8. 电源开关
9. 唱片舱开/关键
10. 停止键

背板:



11. 模拟输出端子 (XLR/RCA)
12. 数字输出端子 (光纤、AES/EBU、同轴)
13. 电压、保险丝标签
14. 保险丝盒
15. 电源插口

操作要点:

1. 电源开关位于前面板底部的右下方。唱片舱的开/关只能通过前面板的按键来完成。
2. 按播放/暂停键即可进行播放。播放过程中，按一下播放/暂停键可进入暂停状态，再按一下又回到播放状态。请不要长时间使机器处于暂停状态。
3. 可按前进、后退键迅速找到您想要播放的曲目。在播放过程中，按一下后退键，可回到当前曲目的开头，再按一下则回到上一首曲目的开头。在播放过程中，按前进键可去到下一首曲目的开头。在暂停状态下也可以选曲，不过选曲后让仍处于暂停状态，您须再按一下播放/暂停键以回到正常播放状态。
4. 可以通过按前面板的时间键来获得您想要的时间显示方式。时间显示方式将按以下顺序循环播转换：
 - 一般状态：显示曲目序号以及已播放的时间
 - 按一下：显示曲目序号以及剩下的播放时间
 - 再按一下：显示碟片的曲目数及整张碟片剩余的播放时间
5. 在停止状态下，持续按前面板的 Stop 键，直到显示屏出现 ROKSAN 的字样，然后利用前进、后退键即可调整显示屏的亮度。
6. Blak CD 机具有重复播放功能。按前面板的时间键约 3 秒，显示屏将有 Repeat All 的字样，这样将会重复播放整张碟片。如果只想重复播放当前曲目，只须重新按时间键即可，显示屏会有 Repeat 的字样出现。如果您想解除重复播放功能，只须再按时间键一次即可。

问题解决

现象	可能的原因	解决建议
放了唱片之后唱片舱无法关闭	唱片放得不好 唱片曲翘	重新正确放置唱片 换上完好的碟片
放入唱片后,显示屏无法显示曲目数及播放时间	唱片放反了 唱片脏或划伤 激光镜头有凝露 激光镜头脏	将唱片有标签的一面朝上 清洁唱片或换上新的唱片 让 CD 机热身及干燥(注:不要使用 CD 清洗碟)
跳碟	振动严重 碟片脏或刮伤	确保机器摆放平稳及不受振动影响 清洁唱片或换好的唱片
有呜呜声	接线不紧或线材有问题	重新接线或更换线材
一个声道不响	线材或功放有问题	换线或选择功放另一个输入端
遥控器操作错误或不工作	电池没有电或放得不好 遥控器发射通道被遮挡 遥控器发射角度太宽 室内照明或阳光过强	更换电池 检查电池极性 移开遮挡物 遥控器对准 CD 机 在较暗的环境下操作