

HEGEL HD30 中文说明书

HD30 的电源开关位于机器背板。开机后 HD30 会自检数秒，此时机器处于哑音状态，显示屏会闪烁数秒。注：HD30 关机后，要间隔 30 秒才能重新开机。

如果 HD30 已经接入网络，显示屏右下方的指示灯将会亮起。如果网络有问题，显示屏下方的指示灯将会闪烁。如果固件有问题，显示屏将会有“Err+故障码”出现。

讯源选择键位于前面板左侧，以三个字母显示讯源的名称。

按遥控器上的 mute 键会使 HD30 进入哑音状态，这时显示屏上音量的数字将会闪烁。再按一下 mute 键或拧动音量旋钮将会解除哑音状态。

HD30 的音量调整范围为 0-100。在 HD30 的音量已经为 100 的情况下，如果继续按下遥控器的 VOL+键将会触发 HD30 的音量直通功能，这时显示屏显示的音量数值为 101。当 HD30 被设置为音量直通模式时，机器会记录这个设置。而在其它设置时，HD30 的开机音量值会默认为 20。

HEGEL 推荐使用 BNC 或 Coax 1 数字输入端口，因为这样可以获得最佳阻抗及最低的时基误差。模拟端子则推荐使用 XLR 平衡端子。

如何对 HD30 进行网络设置？对于 PC 机可打开“网络设置”，在“媒体设备”下 HEGEL HD30 将会出现，然后双击 HEGEL HD30

图标，网络设置页面即可打开。对于 MAC 机可打开 Safars 浏览器，在书签下你将会发现 Bonjour 标签，这时 HEGEL HD30 的字样将会出现。

HD30 还有 DLNA 功能，可播放兼容 UPnP/DLNA 媒体播放设备中的音乐文件，支持以下格式：PCM(WAV/AIFF)、FLAC、Ogg、MP3。

HD30 还具有 Airplay 功能，您可以将 Airplay 设备中的音乐码流推送给 HD30。您首先需通过网线将 HD30 与家庭网络中的路由器连接。连接好后，HD30 会建立 DHCP，自动接收一个 IP 地址并与网络融为一体。所有 Airplay 设备会在它们的扬声器列表中侦测到 HD30，显示为“HD30+特别的数字”，这时您就可以将音乐码流推送给 HD30，然后解码后再传给放大器。

HD30 的遥控器使用两节 1.5V AAA 电池，可用普通十字螺丝刀将背板的四颗螺丝拧开，然后将电池装入，注意极性要正确，重新上螺丝时注意不要上得太紧。

特殊功能：

1. 设定开机音量：在选定音量值下，同时按遥控器上的 DAC+和 VOL- 键。
2. 设定最大音量：在选定音量值下，同时按遥控器上的 DAC+和 VOL+键。
3. 恢复出厂设置：同时按遥控器上的 DAC+和 mute 键。
4. 显示屏开/关：按遥控器上的 DISP 键超过 1 秒就会关闭显示屏，

再按一下可以重启显示屏。