

## P4A 前级中文说明书

祝贺您选择了 **Hegel** 的产品。我们的产品设计都基于这么一个简单的哲学：“它应该能够再生音乐的原貌，声音要纯净和自然。”所有**Hegel** 产品均以音乐厅的重播效果作为参考标准，所出来的声音与原来的声音极为相近，重播品质只受制于录音的水准。

**P4A** 前级很容易操作，并且可用遥控器来控制。当按下遥控器的**MUTE** 哑音键后，**P4A** 的所有输出均被哑音，面板上会有蓝色灯光闪烁。如果要再回到正常者状态，只要再按一下 **MUTE** 键即可。在机器没有关闭时，注意不要插播讯号线，否则瞬间冲击电流可能损坏音箱。

**P4A** 的讯号输出具有平衡和非平衡两种，平衡端子的极性是 1—地、2—正极、3—负极。

**P4A** 可由遥控器控制。注意给遥控器装上电池后，要用手轻柔地把螺丝拧紧，以防螺丝折断及损坏遥控器的机壳。