

## EC4.8 中文说明书

在给 EC4.8 接上电源前，请先检查机器背后标示的电压与当地电压是否相符。为避免损坏机器和音箱，请不要电源开着地时候插、拔讯号线。另外，机器应远离磁场地影响，避免放在变压器、电视机附近，讯号线也不应与音箱线、电源线平行，并且长度应该尽量短。

EC4.8 共有三组 RCA 端子：Tape、Tuner、HT/AUX，这三组端子的音质是相同。对于不用的端子最好将其与地端短路，使用一组 RCA 短路插即可。EC4.8 有两组平衡输入端子。

EC4.8 的 REC 输出端子（注：输出端子严禁短路），专门用于录音监听，不受音量开关控制。LINE OUT 输出端子受音量开关和哑音开关的控制，应与功率放大器的输入端子相连。EC4.8 的 SPAC 端子是专门与 AW2X120 及 AW3X120 相连，用法是用一条 SPAC COM 线（须单独购买）通过 SPAC A 端子与其中一台后级相连，而 SPAC B 端子则与另一台后级相连。这样连接之后，EC4.8 就可以同时对这两台后级实行操控，使它们在单声道或多声道的状态工作，而无须重新接线。SPAC MULTI 端子则作为日后备用。DATA 端子通过 USB 线与电脑相连，以便 EC4.8 内部的软件升级。REMOTE CHARGE 端子则是用来给 ECT2 遥控器（须单独购买）充电。

EC4.8 前面板有一组按键，左、右按键用来选择节目源，上、下键用来控制音量。关机时应先把音量关小。长期不使用，应切断 EC4.8 的电源。

各端子极性为 1—地、2—正极、3—负极。

为获得最佳的表现，EC4.8 至少需要热身 72 小时。如果机器关闭，重新开机后须 2 小时左右才能达到最佳状态。注意不要遮盖散热孔。左右两侧须留 3~5cm 的空间，上方留 5~8cm 的空间。