

ECC-1 中文说明书

ECC-1 包括以下附件：

1 条电源线、1 张检修卡、一本说明书。

注意事项：

- 1、不要在功放开启的时候，插拨讯号线，以免巨大的瞬间冲击电流损坏音箱和功放。
- 2、机器对磁场比较敏感，不要放在变压器、电视机等附近，同时也要注意讯号线的走向，讯号线不应与电源线及音箱线平行，讯号线的长度要尽量短。
- 3、机器面板右侧四个键负责机器的控制：上键 —— 播放，下键 —— 停止（按住该键不放，仓门即会弹出，再按，仓门即会关闭），左键 —— 后退。右键 —— 快进。
- 4、开机时，首先开启 ECC-1， 然后才开启功放。
- 5、XLR 端子的极性为：1 —— 地，2 —— “+”，3 —— “—”。
- 6、ECC-1 新机需要至少 72 小时的热身时间，平常使用时，当机器被切断电源后再重新启动时，需要约 2 个小时才能达到最佳状态。
- 7、ECC-1 左右两侧需至少留下 3 ~ 5cm、上下至少留下 5 ~ 5cm 的空间来散热。

