

ECI-3 中文说明书

操作要点:

- 1、当处于开机状态时，不要尝试拔出或插入信号线，因为所产生的瞬间大电流会将音箱及功放损坏。
- 2、ECI-3 精密的线路对磁场反应灵敏，所以不要靠近变压器、电视机等。同时，要注意不要使信号线与音箱线平行，信号线的长度要尽量短。
- 3、当收音机、录音机、电视机放在 ECI-3 附近时，可会有哼声出现，这个问题主要是由天线产生的直流电压引起的。这时你可与当地的网络营运商协商解决。
- 4、当使用平衡式 XLR CD 机输入端子时，不要同时使用单端式 RCA CD 机输入端子，反之亦然。
- 5、左声道位于背板靠上的一排，以黑色为标记。每一组端子的音质都是一样的。
- 6、背板上的 TAPE/REC 端子可用于连接录音卡座，并获得同步录音监听功能。
- 7、背板上的 PRE OUT 端子可连接多一台功率放大器，ECI-3 的音量旋钮也可控制该功率放大器。
- 8、切记在关机状态下才能连接音箱。开机的顺序是：CD 机（节目源）→ECI-3，关机的顺序是：ECI-3→CD 机（节目源）。一般情况下，可用遥控器的 Mute（哑音）键来关机。如果按 ECI-3 面板上的开关来关机的话，重新开机时，ECI-3 约需 2 小时才能恢复至最佳状态。如果长期不用的话，请关闭 ECI-3 电源并拨去电源线。
- 9、保险丝装在电源插座内，方便随时更换。放在前面的为备用保险丝，放在后面的为正在使用的保险丝。