

## H590 中文说明书

H590 的电源开关位于机器前面板的下方，开机后机器会自检，显示屏会闪烁几秒钟，这时机器处于哑音状态。关机后如果要再开机请间隔 30 秒钟。

显示屏左侧显示的是输入讯源，右侧显示的是音量数值。如果音量数字闪烁则表示机器处于哑音状态。

讯号输入选择旋钮位于面板左侧。音量控制旋钮位于面板右侧，数值为 0-99，0 表示处于哑音状态，在遥控器上按下 mute 键则可使机器处于哑音状态，再按一下哑音键或调整音量即可解除哑音状态。

如果 H590 与网络连接成功，那么显示屏将会出现√。如果网络未接通，那么显示屏将会出现×。

请在关机情况下连接所有的线材，确定连接无误后才能开机。

H590 的 USB 端口为“即插即用”型，连接好后电脑的“扬声器设置”项目下会有 Hegel H590 显示。如果是老版本的 Windows 操作系统的话，就需要安装驱动程序，这样 XMOS USB Audio 将代表 H590 出现在扬声器设置上。Linux、Mac OS 或 Windows

10 都不需要安装驱动程序，如果是老版本的 Windows 系统的话，可以到以下链接下载驱动程序：[www.hegel.com/products/integrated/H590](http://www.hegel.com/products/integrated/H590)

H590 有自己的网络设置页面，便于您改变名称、IP 设置及更新固件。通过反复按遥控器上的 COMPUTER PLAY 键以调出菜单，按 COMPUTER NEXT 键来选择 Network 选项，这样将会显示 H590 的名字以及 IP 地址。对于 PC 和 Mac，在浏览器输入 IP 地址即可打开网络设置页面。

H590 具有 DLNA 功能，可以播放网络中的音乐文件，这意味着它可以通过一个 UPnP/DLNA 播放器来接收和播放音乐文件。

H590 支持以下来自 UPnP/DLNA 播放器的格式：PCM (WAV/AIFF)、FLAC、Ogg、MP3。

当使用 H590 的 AirPlay 功能时，您可以将您手中 AirPlay 装置中的音乐流媒体推送给 H590。首先您必须确保 H590 已通过 RJ45 端口与本地网络的路由器连接好。当建立连接后，H590 将会生成 DHCP，并自动接收一个 IP 地址，然后加入到您的家庭局域网中，这时 AirPlay 装置将会侦测到 H590 在 AirPlay 音箱的列表中，显示为 H590，然后跟着一个特别的数字。为了激发您装置中的 AirPlay 功能，您必须确保您的装置与 H590 同在一个局域网中，这样 AirPlay 的图标便会显示，这时您选 H590 即可将音乐推送给它。

按遥控器上的 **DISP** 键可控制 H590 的显示屏开或关。按此键超过 1 秒即可关闭显示屏，再按一下又可开启显示屏。

所有输入端子均可切换成 **Home Theater**（家庭影院）输入模式。在 **Home Theater** 模式下，输入电平将固定为最大值。可使用遥控器来进行设置：按住播放键直到设置菜单出现，通过后退/前进键找到 **HT** 选项并按播放键来选择这个子菜单。现在可使用前进/后退键来选择你想作为固定电平输入的端口，通过播放键来选择固定电平输入或普通的可变电平输入。如果在 15 秒内不按任何键，H590 将恢复为普通模式。注意：在固定输入电平模式下，H590 应与有可变输出电平的设备连接，否则可能损坏你的音箱。

如果想恢复厂家设置，同时按住遥控器的 **DAC+**键和 **Mute** 键，即可恢复厂家设置并清除用户所作的设置。

当 H590 通过 **USB** 线和电脑连接时，H590 将自动成为 **PC/MAC** 的 **USB** 声卡。这时通过遥控器可对媒体播放器进行播放、前进、后退、暂停等操控。

H590 具有 **DAC-loop** 功能，可以通过“时钟重整”技术来改善外置解码器的音质。方法是将 H590 的同轴输出端子与解码器数字输入连接，然后解码器的模拟输出与 H590 的 **XLR 1** 输入端子

连接。反复按遥控器上的 **COMPUTER PLAY** 键直到设置菜单出现，通过按 **PRE/NEXT** 键来找到 **DAC-loop** 选项，并按 **COMPUTER PLAY** 来选择这个下一级菜单，再按 **COMPUTER PLAY** 键来开/关操作。如果在 15 秒内不做任何操作的话，H590 将恢复正常状态。