

Classic HD 中文说明书

Classic HD 最佳的聆听位置：聆听着耳朵与音箱连线与音箱的辐射轴线呈 5-15 度的夹角。音箱距离聆听者约为 3 米，音箱间距为 2 米，离后墙 0.3—1 米。在大多数情况下，建议离侧墙至少 0.6 米以上。

Classic HD 适合远场聆听。聆听者的耳朵应与音箱高音单元平齐，以获得平直的频响。音箱应稍作内拗。如果音箱离侧墙较近的话，还应进一步加大内拗角度。音箱或聆听位置靠墙的话，会影响低频的清晰度和速度。如果你有一只或两只音箱必须靠墙的话，那么就须用音箱背后的开关去衰减低频了。

音箱背后的接线端子中上面的一排是与高频相连，下面一排是与中低频相连。在作双线分音连接时，切记把两排端子之间的短路片去掉。连接时注意要和功放输出端的极性相符。

音箱背后的接线端子上有两个 **Trim** 扳动开关，用于控制高、低频的量感。当两个开关都处于向上的位置时表示音箱的频响是平直的，高、低频都没有衰减的。当上面的开关扳向下方时，表示 10kHz 衰减 2dB；当下面的开关扳向下方时，表示 60Hz 衰减 2dB。