

# Creon（瀑布）音箱中文说明书

Creon（瀑布）音箱配有底座，可以隔离谐振和改善稳定性。你只要将底座用螺丝固定在音箱底部即可。配件中附有垫片，防止脚钉刮花地面。

请留意我们不建议将音箱直接朝向聆听者的双耳，只要将音箱稍稍内拗，指向聆听者肩部以外的区域即可，最终的摆位方式将取决于您个人口味和周围墙面的反射情况。如果音箱需要靠墙时，内拗的角度可以再大一些，但仍然不要直接朝向聆听者的双耳。

Creon（瀑布）音箱的低音单元是装在侧面的。通常的情况下，低音单元不应靠近侧墙。如果音箱必须靠墙摆放，我们建议两侧的低音单元均要朝内面对面地摆放。如果房间的宽度较大，则可以使两侧的低音单元朝外。最终的摆放方式将取决于实际聆听效果，我们建议您两种方式都试一试。欣赏音乐是很个人的事情，我们的建议仅供参考。即使您选择的摆位方式与我们的建议不同，也是很正常的。

Creon（瀑布）的低频量感可以调整，以适应不同的聆听环境，调整步骤如下：

- 1、当音箱最底下的端子的短路片被拿掉，并且音箱背后倒相孔没有塞上海绵时，低频是没有任何衰减的。
- 2、当把音箱最底下的端子跨接上短路片时，低频将被衰减 1.5dB。
- 3、当跨接上短路片并且把音箱背后倒相孔用海绵塞上时，低频将被衰减 3 dB。这是最大的衰减量。

注：音箱最底下的端子只是用来调节低频，千万不要把音箱线连到上面。

