

EMC-1UP 激光唱机说明书

我们感谢您选择了一件“音乐之旅”的 Hi-End 级产品。

EMC-1UP 在重播您喜爱的大师唱片时，将给您带来许多年的美妙音乐时光，请花时间阅读本说明书以熟练操作 EMC-1UP。

EMC-1UP 的设计理念 and 结构

EMC-1UP 基本的设计哲学灵感是来自于高级的模拟系统。

事实上，模拟唱机和激光唱机在很多方面有共通之处，两者均是由马达、拾音头和音臂组成。某些在模拟唱机出现的问题，例如音臂的谐振，同样也会在一般的 CD 机中出现。为了减轻或者消除这些不希望出现的谐振现象，“音乐之旅”公司已经开发出一种能滤去谐振的机芯结构，该结构是经过我们的专家无数次的聆听试验后才最终定型的。这种机芯结构能消除来自外部和内部的震动，从而获得更结实的低频、更宏大的音场、更高解像度的细节。

EMC-1UP 的 D/A 转换器为先进的“24Bit/192kHz”型，所有的模拟放大线路为全平衡设计，与我们的功放相类似。里面有四组由“浮动变压器”提供的独立电源，分别供给数字、显示、机芯和模拟放大部份。

附件

1 条电源线、1 只 1 安慢熔性保险丝、1 只唱片镇、2 件六角匙（调整避震系统用）

操作

- 1、应将 CD 机放在水平面，并在机后连上讯号线（不要同时接平衡讯号及非平衡讯号线）。
- 2、将固定铭牌（铭牌上印有“Mechanical Cancellation System”字样）的两颗六角螺丝松开，抽走垫在下方的 L 型铝片，以方便唱片舱抽屉的移动。
- 3、将中央螺栓的螺帽拧松几圈，然后将大六角匙伸入铭牌下的小孔中，对准里面的螺栓，按逆时针方向拧松十圈左右（切忌全部拧出）即可。
- 4、将金色铭牌重新固定好。
- 5、将 EMC-1UP 底部左右两颗螺栓拧出来。

6、当需将 EMC-1UP 搬运时，按上述程序相反操作一次，将所有螺栓固定，以防损坏。

前面板

中央按钮——电源开关

右方四颗按钮——上：start/play

右：next

左：previous

下：stop

唱片播放

- 1、向后推开唱片舱抽屉，将唱片放入。
- 2、轻轻压上唱片镇。
- 3、合上唱片舱抽屉。
- 4、约 3 秒钟后，按 start/play 播放唱片。
- 5、停止播放时，请先按 stop 键，而不应先推开唱片舱抽屉。

警告

- 1、不要直视激光束。
- 2、正常情况下，激光头无须清洁，不要使用任何“清洁 CD”。

重要提示：

- 1、要获得最佳效果，EMC-1UP 至少需要热身 72 小时。一种简单的热身方法是：将功放关闭，而 EMC-1UP 设置在“重复播放”状态反复播放唱片。
- 2、可用遥控器上的 STBY 键将 EMC-1UP 置于 STANDBY 状态。
- 3、由于 EMC-1UP 的模拟放大部分为 A 类设计，所以机身有温暖感，这是正常现象，请保持 EMC-1UP 有良好的通风状态，上方至少留空 5-8cm。
- 4、请保存好所有螺栓及六角匙以备。